

「もっと」メンテナンスを簡単に!



革新的

スイッチをさわらず解決!!

PoEレスPoEオートリブート機能

立ち入り禁止区域
高い場所への設置
管理者不在の場所に



3つの方式から異常を察知。
PC不要でカメラや無線AP等のPoE機器を自動で復旧をします。

1 LLDP検知

定期的にLLDPパケットを確認し、連続して応答がない場合ポートの給電OFF/ONをする。



最も設定が簡単

2 Ping検知

定期的にPing通信を行い、連続して応答がない場合ポートの給電OFF/ONをする。



端末がLLDP非対応のときに

3 帯域幅検知

カメラの通信パケット量が一定時間、指定のしきい値以下になるとポートのリブートをする。



端末がIPを持っていない・負荷をかけたくないときに

簡単設定

上級者向け

パナソニックLSネットワークス株式会社

<https://panasonic.co.jp/lis/plsnw/>

・本社 TEL.03-6402-5301
〒105-0021 東京都港区東新橋2-12-7 住友東新橋ビル2号館

・北海道・東北営業部 北海道営業所 TEL.011-736-1816
〒060-0809 北海道札幌市北区北9条西2-1

・北海道・東北営業部 東北営業所 TEL.022-712-1422
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区1番町3-7-23 明治安田生命仙台一番町ビル8階

・中部営業部 TEL.052-586-4141
〒450-8611 愛知県名古屋市中村区名駅南2-7-55

・近畿営業部 TEL.06-6209-2731
〒541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町2-1-1 三井住友銀行高麗橋ビル

・西部営業部 中・四国営業所 TEL.082-247-5623
〒730-8577 広島県広島市中区中町7-1

・西部営業部 九州営業所 TEL.092-522-3778
〒810-8530 福岡県福岡市中央区薬院3-1-24